

SYSTEME DE DRAINAGE URINAIRE SYSTEM CLOS PRECONNECTE A UNE SONDE DE FOLEY EN SILICONE

Composition et description du Système SM PRECON-S

Le Système de Drainage Préconnecté est équipé d'une poche de recueil system clos SM7, vidangeable avec une sonde de Foley en Silicone 100%.

Matières premières:	réalisé en PVC avec DEHP atoxique et résistant. Arrondie, avec une soudure double, résistance excellente. Couleur de la poche blanche opaque et transparente. La poche est imprimée avec les données du patient (nom du patient, numéro de la chambre, date et heure de la pose) . SANS LATEX
Capacité de la poche:	Capacité de 2 litres
Connecteur de la poche:	universel cranté , blanc, avec capuchon de protection, convient à toutes les sondes courantes. Fabriqué en matériel atoxique.
Site de prélèvement « Sans Aiguille » :	posé au niveau du connecteur universel cranté. Il permet le prélèvement d'urine.
Tubulure de la poche:	flexible et résistante aux plicatures. Avec clamp à glissière et pince à drap. Le grand diamètre interne de la tubulure permet un passage rapide de l'urine, en réduisant le risque d'obstruction. Longueur de la tubulure de 90 cm à 150 cm.
Chambre Compte-gouttes :	ventilée, avec valve anti-reflux intégrée. Elle prévient le reflux de l'urine et les infections par voie ascendante intraluminaire.
Crochet de la poche:	double et robuste avec cordon supplémentaire pour fixer solidement le system de drainage
Prise d'Air de la poche:	étanche, placé au niveau de la poche de recueil, assurant un équilibre optimal des pressions et des performances de débits fiables.
Graduation de la poche:	symétrique, claire et visibles en ml, pour permettre une lecture correcte du liquide contenu jusqu'à 2000 ml.
Robinet de Vidange de la poche:	en T, anti-goutte, pour manipulations à une seule main. Le robinet de vidange est à débit fluide et permet la connexion avec la poche spécial de Vidange Vià! en permettant de maintenir plus longtemps un système clos entre la poche de recueil system clos et la sonde de Foley.
Gousset de rangement du robinet de vidange de la poche:	en plastique, permet une encombrement minimum, pour dégager davantage l'espace au sol et réduire le risque de contamination croisée
Sonde Urinaire / Matériaux:	Securmed Spa fabrique des sondes de Foley en silicone 100% Securdrain, permettant une excellente tolérance et une grande inertie chimique. Les 100 % silicone améliorent le débit de drainage. Leur utilisation est préférable par rapport au latex chez les enfants qui sont plus sensibles aux allergies. <u>SANS LATEX. SANS DEHP</u>
Durée de pose :	La tolérance et la résistance à l'incrustation (des sels minéraux présents dans l'urine) des sondes 100% silicone permettent d'allonger la durée de sondage
Longueur :	40 cm
Tailles (Charrier CH):	de CH 12 à CH 24
Extrémité distale (embase):	cylindrique, bien arrondie, solide et sûre, résistante aux pliures, assure une introduction facile. Disponibilité de plusieurs extrémités : Nelaton, Tiemann, Dufour, Couvelaire, Mercier.

Ballonnet:	capacité 5/10 ml, le procès de fabrication donne au ballonnet résistance, proportionnalité et élasticité pour assurer un correct gonflage et dégonflage
Oeils:	les grands oeils polis, placés l'un en face de l'autre, minimisent le risque d'occlusion en maximisant le drainage.
Extrémité proximale (tête) :	forme en godet tronconique permet d'introduire un Fosset obturateur. transparent, il permet l'examen visuel de la décharge en offrant une connexion sûre à la poche de drainage.
Nombre de voies:	la sonde de foley à deux voies permet par la première voie une élimination de l'urine dans un sac collecteur et par la deuxième voie de gonfler un ballonnet permettant de maintenir la sonde en place. Ce type de sonde est utilisé pour les sondages permanents. La sonde de foley à double courant ou à trois voies permet d'effectuer une irrigation vésicale continue)
Ligne radio opaque:	elle est positionnée dans toute la longueur de la sonde en assurant l'exacte positionnement de la sonde. Le silicone transparent permet de visualiser le flux de drainage en minimisant les incrustations et les lésions urétérales.
Jonction en Y:	épaisse et renforcée, elle empêche les contractions et les torsions.
Emballage:	chaque sonde est bien fermée dans une gaine interne et puis refermée dans un sachet pélabile afin de réduire les fautes d'asepsie en offrant la plus haute garantie de stérilité.
Stérilisation:	réalisée par un mélange d'ETO + CO2
Marque de commerce:	SM PRECON-S
Class du dispositif:	II b
CLADIMED:	E51CD

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT

GESTION DES TUBULURES

- Ne jamais ré-enfoncer la sonde dans la vessie
- Eviter les coudes au niveau des tubulures.
- Maintenir toujours la poche de recueil en déclive (en dessous du niveau de la vessie) (Recommandations ORIG N° 103 - accord Fort)
- Ne pas poser la poche de recueil sur le sol.

VIDANGE DES POCHE DE RECUEIL

- Manipuler le système de vidange des gants non stériles, changés pour chaque vidange, et une compresse imprégnée d'alcool 70° ou un autre antiseptique.
- Calculer la diurèse journalière si prescription médicale
- Vidanger par le robinet de vidange au-dessus d'un bocal
- Effectuer la vidange dès que la poche est au ¾ pleine
- Hygiène des mains
- Ne jamais déconnecter la sonde de la poche de recueil. Appliquer la recommandation de l'ORIG 2009 : Vidanger les urines aseptiquement.

Pour vidanger la poche de recueil Securmed conseille l'utilisation de la **poche spécial de Vidange Vià!**

La poche Vià! représente l'aboutissement logique du système clos empêchant la vidange de la poche de recueil en environnement ouvert (réceptacles en plastique ou métal) réduisant ainsi le risque d'infection pour les patients et pour le personnel soignant.

Pour vidanger il faut suivre les recommandations suivantes :

- * Utiliser toujours les gants pour vidanger
- * Retirer la poche utilisée
- * Fermer et effacer le robinet de vidange
- * Si nécessaire, utiliser un nouveau dispositif

LE PRELEVEMENT D'URINE

- Le prélèvement d'urine s'effectue sur prescription médicale, dans le site de prélèvement. Pour effectuer le prélèvement d'urines : Utiliser le site de prélèvement sur le dispositif de drainage (Sans jamais déconnecter la sonde de la poche collectrice) Clamper le tuyau du collecteur, en dessous du site de prélèvement 15 minutes avant le prélèvement.
- Réaliser une désinfection des mains par friction Enfiler des gants non stériles
- Désinfecter le site de prélèvement avec des compresses imprégnées d'alcool 70° ou un autre antiseptique alcoolique.
- Prélever le volume d'urines nécessaire : - Soit avec seringue et aiguille stérile (Calibre gauge G21 maximum) - Soit avec seringue par pression (selon le type de dispositif)
- Hygiène des mains
- Transporter le prélèvement selon les recommandations du laboratoire d'analyses

AVANTAGES DU SYSTEME PRECONNECTE

1. OBJECTIF

- ✓ Assurer un bon écoulement des urines par sondage vésical, dans des conditions d'asepsie optimale, afin de limiter le risque d'infections urinaires.
- ✓ Economie de temps et d'argent lors de la mise en place du système et pendant toute sa durée de pose, et gain additionnel lors du suivi
- ✓ Moins erreurs de manipulation pendant le sondage
- ✓ Avantages logistiques pour les services

INSTRUCTION DU FABRICANT

1. Inspectez et ne pas utiliser le dispositif si l'emballage individuel est ouvert / endommagé
2. Ouvrez l'emballage et retirez le dispositif de l'emballage
3. Insérez la sonde urinaire dans la vessie après lubrification
4. Placez le tubulure de la poche afin d'assurer un flux continu
5. Accrochez la poche de recueil au bord du lit et le fixez solidement avec le cordon supplémentaire
6. Fixez le tubulure au lit avec la pince à drap
7. Pour prélever l'urine, il faut utiliser le site de prélèvement en fermant le tubulure avec la clamp à glissière
8. Vidangez la poche de recueil selon les recommandations du fabricant
10. Toute interruption du système clos nécessite le retrait du système. Si un nouveau sondage est nécessaire une nouvelle check list sera ouverte à la suite de la prescription médicale et un nouveau système préconnecté sera utilisé.

Disposition

Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales sur les déchets médicaux contaminés.

AVERTISSEMENT

Pour usage unique.

Gonfler le ballonnet uniquement avec de l'eau stérile.

Si nécessaire, serrer la sonde seulement avec le bouchon ou la valve de vidange.
Ne contient pas de phthalates.

STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec à température ambiante comprises entre +10 ° C et +35 ° C.

Le produit doit être protégé de la chaleur et de la lumière solaire directe. L'entreposage doit éviter les températures élevées, une forte humidité, sans gaz érosive et avec une bonne aération

La stérilité est assurée pendant 5 ans, sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

CODIFICATION

<u>CODE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>CARTON</u>
0100112E21CA	KIT PRECONNECTE POCHE URINE SM7 (2000ML, TUBULURE 90 CM VALVE ANTI RETOUR, VIDANGE EN CROIX, SITE PRELEVEMENT SANS AIGUILLE, CHAMBRE DE GOUTTAGE ET FILTRE) AVEC SONDE DE FOLEY AN SILICONE 2 VOIES, CH 12 - STERILE	40 PCS /CARTON 39*29*34 CM
0100112E21CB	KIT PRECONNECTE POCHE URINE SM7 (2000ML, TUBULURE 90 CM VALVE ANTI RETOUR, VIDANGE EN CROIX, SITE PRELEVEMENT SANS AIGUILLE, CHAMBRE DE GOUTTAGE ET FILTRE) AVEC SONDE DE FOLEY AN SILICONE 2 VOIES, CH 14 - STERILE	40 PCS /CARTON 39*29*34 CM
0100112E21CC	KIT PRECONNECTE POCHE URINE SM7 (2000ML, TUBULURE 90 CM VALVE ANTI RETOUR, VIDANGE EN CROIX, SITE PRELEVEMENT SANS AIGUILLE, CHAMBRE DE GOUTTAGE ET FILTRE) AVEC SONDE DE FOLEY AN SILICONE 2 VOIES, CH 16- STERILE	40 PCS /CARTON 39*29*34 CM
0100112E21CD	KIT PRECONNECTE POCHE URINE SM7 (2000ML, TUBULURE 90 CM VALVE ANTI RETOUR, VIDANGE EN CROIX, SITE PRELEVEMENT SANS AIGUILLE, CHAMBRE DE GOUTTAGE ET FILTRE) AVEC SONDE DE FOLEY AN SILICONE 2 VOIES, CH 18 - STERILE	40 PCS /CARTON 39*29*34 CM
0100112E21CE	KIT PRECONNECTE POCHE URINE SM7 (2000ML, TUBULURE 90 CM VALVE ANTI RETOUR, VIDANGE EN CROIX, SITE PRELEVEMENT SANS AIGUILLE, CHAMBRE DE GOUTTAGE ET FILTRE) AVEC SONDE DE FOLEY AN SILICONE 2 VOIES, CH 20- STERILE	40 PCS /CARTON 39*29*34 CM

Dessin Technique

