

# Horloge Ephéméris LED Blanc DST

Réf. 11193

orium  
mesure

## USAGES

Idéale sur marché du bureau et du confort. Unique avec affichage du jour / mois en toutes lettres : répond à une réelle demande notamment pour les personnes ayant des troubles cognitifs. 5 langues : idéal pour marché européen. Exclusif

## Disponibilité

EN STOCK



Calendrier



DST Auto



Secteur



## PLUS PRODUIT

Horloge digitale complète :

- Très lisible grâce à son affichage contrasté : blanc sur noir
- Affichage du calendrier (date et mois en toutes lettres)
- Calendrier multi langues.
- Changement d'heure été/hiver automatique

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
alu	28 x 2,5 x 28	1095	220 V + CR2032	oui	alu et verre	CE, ROHS	FR/GB/ESP/DE/N	3 ans	3661474111936

## PRODUITS ASSOCIES

## MOTS CLES

orium®

Fiche produit - 11/10/2023 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution Orium se réserve le droit d'apporter des modifications.  
Orium - ZAC de Maison Neuve II - 8 bis rue Jean Mermoz - 44980 St Luce sur Loire - contact@oriumfrance.com - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.oriumfrance.com

## DESCRIPTIF DETAILLE

Horloge digitale affichant l'heure et le calendrier (complet).

Affichage de l'heure en premier : pas de confusion de lecture avec l'année

Calendrier : Jour en toutes lettres, Date, Mois en toutes lettres et Année.

Calendrier disponible en 5 langues (Français, anglais, Allemand, néerlandais, espagnol) pour s'adapter aux marchés français et européens.

Excellent contraste: LED blanches sur fond noir pour une parfaite lisibilité.

Grand affichage:

- Hauteur des LED Heure/ Date et Année: 3 cm.
- Hauteur des LED Jour et Mois: 2 cm.

Réglage facilité : grâce à la batterie interne, lorsque l'utilisateur branche l'horloge, celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date (grâce à un réglage usine).

Fonction DST : l'horloge se règle automatiquement lors des changements d'heure été/hiver.

Cette horloge répond à un réel besoin des personnes rencontrant des déficiences cognitives et/ou Alzheimer, pour se repérer dans le temps.

Fixation: murale ou à poser (pieds amovibles).

Baisse d'intensité lumineuse de 22h à 7h du matin. Précision +/- 1

seconde par jour.

Alimentation: secteur 230 V (adaptateur fourni). Equipée d'une pile CR2032 afin de maintenir les réglages en cas de coupure de courant.

## LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	34.5	Carton Largeur (cm)	32.6
Carton Longueur (cm)	40.3	Carton Poids (kg)	7.7
Code Douane	9105210000	Code EAN Carton	
Colisage	5	Emb Dimension Horizontale	38.6
Emb Dimension Profondeur	6.5	Emb Dimension Verticale (cm)	32
PCB Client	5	Poids pdt emballé (gr)	1215

## PACKAGING

