

## **FICHE TECHNIQUE**

**Code article : MI008201**

**SAC TRANSPARENT SOLUBLE EAU FROIDE 660X840MM**

**CODE DOUANIER 39232990**

### **DESCRIPTION**

**SAC TRANSPARENT HYDROSOLUBLE DANS  
L'EAU FROIDE ET BIODEGRADABLE  
70L**



### **AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION**

- Milieux : collectivités (hôtels, restaurants), industries et secteur médical
- Sac de collecte de linges
- Lien soluble à l'eau froide

### **CARACTÉRISTIQUES**

**Dimensions** : 660 x 840 mm

**Matière** : Alcool polyvinylique

**Couleur** : Transparent

**Contenance** : 70 L à 90 L

**Solubilité** : A 10°C - temps de désagrégation : 9 secondes / Temps de dissolution total : 167 secondes  
A 24°C - temps de désagrégation : 4 secondes / Temps de dissolution total : 84 secondes

**Catégorie** : /

**Lien** : Classique

**CONDITIONNEMENT** : Carton de 100 sacs (4 x 25) – Palette de 10000 sacs

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Un sac hydrosoluble en eau froide est sensible à l'humidité. Il est donc recommandé d'éviter tout contact du linge humide avec les parois du sac, en plaçant par exemple le linge humide à l'intérieur du linge souillé sec. Pour le traitement de linge humide uniquement, l'utilisation de sacs à ouverture soluble est plus appropriée.

Ne jamais faire de noeud avec le sac lui-même pour éviter de potentiels problèmes d'insolubilité. Toujours utiliser le lien hydrosoluble fourni avec le sac

Mis à jour le 11 août 2025

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>