

SWISSVOICE

Xtra 2355



Téléphone DECT avec répondeur aux fonctions de confort renforcées



- Grand écran rétro éclairé (2 lignes dot matrix)
- **4 mémoires directes:** avec photos sur la base et touches A, B, C, D sur le combiné
- Clavier à grosses touches pour composer facilement les numéros
- Touche audio-boost pour un volume très fort dans l'écouteur (**jusqu'à +40dB**)
- Sonneries extra fortes (**jusqu'à 90dB**)
- Énoncé vocal des chiffres composés (7 langues au choix)
- Répondeur intégré de 30 min d'enregistrement avec lecture lente des messages
- Touche dédiée Blocage des appels indésirables* : 100 numéros
- Compatible prothèses auditives

ÉCRAN

- Grand écran rétro-éclairé bleu pâle: 2 ligne dot-matrix (nom et numéro) et 2 lignes d'icônes
- Affichage de la date et de l'heure sur le combiné en mode veille
- Menu déroulant intuitif
- Menu en 7 langues (EN, FR, DE, NL, IT, SP, PT)

FONCTIONS PRINCIPALES

- **4 photos mémoires** sur la base répondeur et 4 mémoires directes (les mêmes) sur le combiné (touches A – B – C – D)
- Sonneries avec énoncé du nom de l'appelant* pour les 4 mémoires directes
- **Grand indicateur lumineux d'appel entrant** sur la base et le combiné
- **Blocage des appels indésirables*** avec 2 modes :
 - **blocage manuel*** avec touche dédiée : 100 numéros
 - **blocage automatique***: seuls les numéros enregistrés dans le répertoire et/ou les numéros VIP peuvent faire sonner le téléphone (on/off)
- **Enoncé vocal des chiffres composés** (7 langues)
- Fonction mains-libres sur la base et le combiné (5 niveaux) avec touche rétro-éclairée sur la base.
- Volume du combiné réglable sur 6 niveaux (par curseur)
- **Répertoire de 100 noms et numéros**
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Paging
- **Fonctionne en cas de coupure de courant** (fonctions de base) grâce aux batteries du combiné
- Indicateur visuel de batterie faible
- Compatible prothèses auditives

RÉPONDEUR

- Répondeur intégré de 30 min d'enregistrement
- **Lecture lente des messages**
- Indicateur lumineux de message en attente (base) / Icône de nouveau message sur l'écran
- Touches d'accès au répondeur sur la base (On/Off, Play/Stop, Répéter, Effacer, Lecture lente) et sur le combiné
- Ecoute amplifiée des messages
- Filtrage d'appel
- Interrogation et commandes à distance
- Mode répondeur-enregistreur ou mode répondeur uniquement
- Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée
- Temps de réponse programmable: 2, 4, 6, 8 ou 10 sonneries
- Fonction mémo

FONCTIONS DE CONFORT AUDIO

- **Touche audio-boost** : jusqu'à **+40dB** pour un volume puissant dans l'écouteur
- **Volume maxi des sonneries les + fortes: 90dB**
- Volume des sonneries réglable: 5 niveaux + off
- Volume dans l'écouteur réglable sur 5 niveaux (par curseur sur base et combiné)
- **Fonction égaliseur de voix sur le combiné** réglable par switch : grave, aigu, naturel
- 10 Mélodies d'appel sur le combiné: 5 classiques et 5 polyphoniques / 3 mélodies d'appel classiques sur la base
- Sonneries différentes pour appels externes ou internes
- Les touches émettent un bip de confirmation lorsqu'elles sont pressées.

MULTI-COMBINÉS

- 4 combinés par base (3 combinés supplémentaires)
- Appels entre combinés / transfert d'appel
- Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

SERVICES OPERATEUR

- Icône de message vocal sur l'écran*
- Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2^e appel*
- Enregistrement des numéros du journal ou de la liste des rappels dans le répertoire*
- Journal des 50 derniers appels reçus avec date et heure*
- Notification et identification de nouveaux appels reçus mais non répondus*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie DECT 6.0
- Alimentation secteur EuP basse consommation
- Fonctionne avec 3 batteries standard AAA NiMH rechargeables (incluses) – 3,6V - 600mAH
- Portée: 300m extérieur / 50m intérieur
- Autonomie en veille 100h/ en conversation 10h
- Cordon de ligne détachable RJ11-RJ11 + prise France
- Dimensions de la base (LxPxH) : 170 x 118 x 60mm
- Dimensions du combiné (HxLxP) : 185 x 54 x 25mm
- Dimensions du chargeur (LxPxH) : 106 x 96 x 57mm

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Swissvoice Xtra 2355 EU :	3700601423983
Swissvoice Xtra 2355 Duo EU :	3700601424003
Swissvoice Xtra Handset combiné additionnel pour 2355 et 3355 EU :	3700601424058
Grouping carton	X5



Touche dédiée Blocage des appels indésirables*



swissvoice

www.swissvoice.net

