

ANIOS SPS Premium

Détergent
détartrant
désinfectant
sanitaires



- **Formulation Aniosafe:** sur base acide lactique et acide glycolique
- **Produit non corrosif :** Formulé sans acide fort
- **Haut pouvoir détartrant**
- **Large spectre antimicrobien**
- **Action simultanée de nettoyage détartrage et désinfection**
- **Produit prêt à l'emploi**

INDICATIONS

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide bleu.
- pH du produit \approx 2

Dès
5 min

PRODUIT PRET
A L'EMPLOI



ANIOS SPS Premium

Détergent, détartrant, désinfectant sanitaires

MODE D'EMPLOI



1

Produit prêt à l'emploi. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.



2

Laisser agir 5 minutes minimum. Frotter si nécessaire.



3

Rincer. Laisser sécher.

COMPOSITION

- Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (1.5 mg/g),
- Acide lactique / Acide Glycolique
- Excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux – respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Européenne 99/45/CE).

Produit biocide. Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENT

12 flacons de 750 ml
avec pulvérisateur mousseur.....Réf. 2201.515

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697	5 minutes
Levures	EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697	15 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697	60 minutes
Virus	BVDV (virus modèle HCV) PRV (virus modèle HBV)	5 minutes

