



Réf: A18945 FLASH'NET DEGRAISSANT SURPUISSANT 5L KING

Dégraisse efficacement toutes les surfaces.

- ✓ **Surpuissant**
- ✓ **Adapté pour auto-laveuse et centrale de dilution**
- ✓ **Conforme contact alimentaire indirect***
- ✓ **pH : 13,5 +/- 0,5**



APPLICATION

Dégraissant surpuissant toutes surfaces.

Élimine sans effort tout type de taches:

Salissures grasses ou huileuses, salissures minérales (poussières de suie, pollution urbaine, nicotine), souillures d'insecte, cambouis, goudron, taches de peinture, encre, feutre, crayon, maquillage, colle, traces de semelles de chaussures, cirage, tanin, etc.

S'applique sur toutes surfaces lavables:

Matériel de cuisson, planchas, barbecues, fours, hottes, filtres, inserts, surfaces modernes, plans de travail, tables, plastiques, inox, verre, sols carrelés, sols PVC, tissus, moquettes, outils, tondeuses, stores, volets roulants, bateaux, vélos.

Idéal pour fin de chantier, remise en état de locaux.

Convient à un usage sur plaques vitrocéramiques lorsque celles-ci sont encrassées.

LIEUX D'UTILISATION

- Cuisines
- Ecoles
- Chantiers
- Collectivités
- Locations bateau
- Etc.

MODE D'EMPLOI

Pour des surfaces peu encrassées, diluer dans l'eau de 5 à 10%.

Pour des surfaces plus encrassées, utiliser le produit pur.

Utilisation en auto-laveuse et en centrale de dilution: dilution à 0.5%

Appliquer le produit directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants selon l'état d'encrassement puis rincer à l'eau.

Pour les surfaces fragiles, pratiquer un essai au préalable sur une partie non visible de la surface à traiter (notamment sur les surfaces tel que l'aluminium).

**Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer obligatoirement à l'eau potable.*

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 4 unités

Palettisation : 128 unités – 32 cartons

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

06/01/2022 Indice 3.6